


Composizione base di impianto con ALBA video chiamata su fila singola

N. ch	Kit base	Distributori		Mod. Tasti	Tasto/Neutro		Scatole incasso			Telai			Cornici			Cavo
	KIT BVAB	DV2421Q	DV2420	CT2138AB	AB21	AB20	SC1	SC2	SC3	AB71	AB72	AB73	AB61	AB62	AB63	EC733
1	1						1			1			1			
2	1						1			1			1			
3	1	3	1	1	1	2		1			1			1		
4	1	4	1	1	2	1		1			1			1		
5	1	5	1	1	3			1			1			1		
6	1	6	1	1	4			1			1			1		
7	1	7	1	2	5	2			1			1				1
8	1	8	1	2	6	1			1			1				1
9	1	9	1	2	7				1			1				1
10	1	10	1	2	8				1			1				1
11	1	11	1	3	9	2		2			2			2		
12	1	12	1	3	10	1		2			2			2		
13	1	13	1	3	11			2			2			2		
14	1	14	1	3	12			2			2			2		
15	1	15	1	5	13	6			2			2				2
16	1	16	1	5	14	5			2			2				2
17	1	17	1	5	15	4			2			2				2
18	1	18	1	5	16	3			2			2				2
19	1	19	1	5	17	2			2			2				2
20	1	20	1	5	18	1			2			2				2
21	1	21	1	5	19				2			2				2
22	1	22	1	5	20				2			2				2
23	1	23	1	8	21	10			3			3				3
24	1	24	1	8	22	9			3			3				3
25	1	25	1	8	23	8			3			3				3
26	1	26	1	8	24	7			3			3				3
27	1	27	1	8	25	6			3			3				3
28	1	28	1	8	26	5			3			3				3
29	1	29	1	8	27	4			3			3				3
30	1	30	1	8	28	3			3			3				3

Scelta della postazione interna



**SE4252**  
7" vivavoce  
Soft touch  
bianco



**ZH1252W**  
4" vivavoce  
2 tasti serv  
bianco



**ZH1262W**  
3,5" vivav.  
Soft touch  
bianco



**ZH1262B**  
3,5" vivav.  
Soft touch  
nero



**EX3262C+**  
**WB3262**  
4" bianco



**EX3252C+**  
**WB3252**  
4" bianco  
1 tasto serv



**EX362**  
bianco  
6 tasti serv



**EX352**  
bianco  
2 tasti serv

Ogni videocitofono permette la ciclata a riposo di almeno 4 postazioni esterne. I pulsanti per servizi dei videocitofoni/citofoni possono essere impiegati per servizi (luce scale, carrabile..) o per intercomunicazione o per le autoaccensioni selettive.